

Πρόγραμμα WinAPRS

Βασικές εντολές για την έναρξη λειτουργίας.
Δεν είναι υποχρεωτικές αλλά συνιστανται.

Settings - General Display Options Metric units

Settings - Calsign SV1XXX,

latitude μοίρες – πρώτα – δεύτερα (προσοχή όχι δέκατα του πρώτου λεπτού

Longitude μοίρες – πρώτα – δεύτερα (προσοχή όχι δέκατα του πρώτου λεπτού

N

E

UTC Offset = 2 (3 θερινή ώρα)

Station Icon z,y,- ή οτιδήποτε αποφασίσετε.

Settings – WinAPRS Settings – Posit Comment – Το beacon που επιλέγεται (πχ το όνομά σας)

Settings – Serial Port Settings – Τίποτα αν έχετε το tnc στην com1 και στα 9600

Settings – Tnc Selection – Τίποτα αν έχετε απλό tnc στα vhf

Settings – TNC – τσεκάρετε τον τύπο του tnc που έχετε, και μετά το Unproto

APRSM via = WIDE,WIDE4-4

Settings – Position Report Settings – HF = 30

Settings – Position Report Settings – VHF = 30

Settings – Position Report Settings – TCP/IP = 30

Settings – Position Report Settings – Object Report Rate = 30

Settings – Position Report Settings – Alt VHF Path 1 = DIGINAME,TRACE4-4

Settings – Open VHF tnc